

【お手入れのしかた】 BL-321シリーズ

写真のマスクは、「サカホ式BL-321S」です。

△注意 シンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

①面体部の清掃

面体部



乾燥又は水で軽く湿らせた布で汚れを拭き取ります。
汚れが著しいときは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を軽く布に湿らせて、キズをつけないように拭き取ります。

△注意 高圧エアで汚れを吹き飛ばすことはしないでください。ファン部に異物が入り込む原因となります。

接顔部



消毒用アルコールを含ませた布などで汚れを拭き取ります。

汚れを拭き取る際は、キズがつかないようにしてください。

②バッテリー部の清掃



油分や粉じんなどの異物があるときは完全に拭き取ります。

ケース・フタ内部に粉じんなどの異物の付着があるときは、綿棒などで完全に除去します。

外側の汚れを完全に拭き取ってから、電池フタをあけてください。

③排気弁部(センサー部)の清掃



プラスチック面体の上部フックからゴムの接顔体を外します。



接顔体(左頬側)を接顔側にめくりまします。

△注意 右頬側をはずすとマスクが使用できなくなります。



排気弁座と排気弁カバーを露出させます。



排気弁カバー(半透明)の突起部に指をかけて上方に持ち上げてカバーを開きます。

排気弁が汚れている場合は、排気弁を取りはずし、ぬるま湯または中性洗剤で清掃してください。



排気弁カバーのセンサー監視窓に付いた汚れを乾いた綿棒で拭き取ります。

△警告 汚れを拭き取る際は、キズがつかないようにしてください。特に排気弁座・排気弁には注意してください。



排気弁座に排気弁が確実に取り付けられていることを確認し、排気弁カバーを「パチン」と音がするまで確実にはめます。ゴムの接顔体を被せて、元に戻します。